

POWERTECH

KDE5.0E キャスター取付




■付属品

ワッシャー×8

固定車輪×4

ロックピン×4


キャスター取付方法



1.)発電機本体下部の車軸にワッシャー、車輪、ワッシャーの順で取り付けた後、固定車軸の穴にロックピンを通し、車輪が外れないように固定してください。

⚠ 注意

■キャスターを発電機に取り付ける際には発電機を乗せても大丈夫な頑丈な台に乗せて取り付けるようにしてください。発電機を傾けて取り付けようとすると事故の原因となり大変危険ですので絶対にお止めください。



⚠ 注意

※固定車輪はフレームの内側に取り付けるようにしてください。